


Så här enkelt byter du filter!



1. Öppna filterluckan i luftdonets överkant. Du gör det genom att ta tag i luckans ytterkanter och dra den rakt uppåt.
2. Lyft upp det gamla filtret genom öppningen. Det finns två olika storlekar på filter F7-210 och F7-310. Kolla märkningen på filtrets övre kant. Se bild ovan.
3. För ner det nya filtret i öppningen. Filtrets etikett ska vara vänd in mot rummet som bilden visar.
4. "Tumgreppet" på filtrets ram viks bakåt. Se till att filtret **lutar** mot elementet. Se bilden nedan. Sätt tillbaka luckan och tryck till ordentligt så att den låses fast.



5. Det gamla filtret bär du ner till förrådsplanet och lägger det under trappan. Styrelsen tar han om de gamla filtren.